

Das Abscheiden des Hohlgeflechts und das "Abkleben" der Enden

Wenn du das Hohlgeflecht kürzen willst, schneidest du es am besten mit einer scharfen Schere glatt ab.



Damit das geschnittene Ende nicht ausfranst und damit du es ohne Probleme wieder im Hohlgeflecht selbst "verstecken" kannst, solltest du es mit einem gut klebenden Panzerband abkleben.

Wir werden immer wieder gefragt, ob man das Hohlgeflecht an der Schnittstelle nicht auch einfach mit einem Feuerzeug verschweißen kann.

Nein, kann man nicht! Denn ein verschweißtes Ende ist bockelig und hart, im schlimmsten Fall scharfkantig und es endet abrupt. Ein solches Ende lässt sich nicht gut in das Hohlgeflecht einschieben.

Wir kleben die geschnittenen Enden deshalb ab:



Ein SO abgeklebtes Ende lässt sich wunderbar leicht in das Hohlgeflecht einschieben oder quer durchstecken - was auch immer baulich gerade ansteht!