


Kundenanleitung für Kragengeschirr komplett



Einstellung und Anspannung des Kragengeschirres

Bevor sie den Hund anspannen, muss das Geschirr für Hund und Wagen eingestellt werden. Der Bauchgurt soll locker sitzen. Er verhindert nur das Hochspringen der Gabel. Im Zug muss der Umlauf vom Hintergeschirr locker sitzen, wenn der ungebremste Wagen über die Gabel oder die Deichsel beim Zweispänner schiebt (Tempowechsel oder bergab, wie im Bild) sollen die Zugstränge durchhängen. Beim Zweispänner werden noch zusätzlich Aufhalter benötigt und die Hintergeschirre statt in der Gabel (Einspänner), in den Ringen der Zugstränge eingehakt.

1. Kragen mit Schnalle anlegen.
2. Kragen-Selett Verbindungsstück verlängern / verkürzen, bis das Selett wie im Bild liegt.
3. Selett-Bauchgurt verlängern / verkürzen, so dass er locker anliegt.
4. Hintergeschirr-Verbindungsstück und Umlaufträger verlängern / verkürzen, wie im Bild dargestellt.
5. Umlauf und Zugstränge müssen so eingestellt sein, dass im Zug der Umlauf locker sitzt und im Schub des Wagens die Zugstränge leicht durchhängen. (Gabelösen und Ortscheit geben dies vor)

Zur Längeneinstellung der Air ropes lesen Sie bitte unter [News & Anleitungen > Anleitungen > Längeneinstellung ohne Schnalle](#)

