

# Längeneinstellung ohne Schnalle

Einiges an den Sieltec-Produkten ist auf den ersten Blick anders als Du es von Lederprodukten gewohnt bist.

Augenfällig gibt es vor allen Dingen beim PUR-Geschirr, wie auch am Halfter oder Wareika kaum Schnallen und Schlaufen, trotzdem kann und muss jedes Teil der Ausrüstung korrekt eingestellt werden.

Wie z.B. ein Brustblatt oder ein Backenstück zu liegen hat etc., sollte Dir bekannt sein, wir werden darauf an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Das „Wie“ des Verstellens allerdings möchten wir Dir hier verdeutlichen:

Beim Herstellungsmaterial handelt es sich um ein Air-Rope (ein Hohlgeflecht, „mit dem gewissen Nichts“) aus synthetischem Material mit einer enormen Reißfestigkeit. Den Hohlraum machen wir uns zunutze, indem wir das Seil beim Verschlaufen nicht nur sehr leicht **quer durch** sich selbst stecken können, sondern auch der Länge nach **in sich selbst hinein!**

Zum "Verstecken" des Seilendes zum Beispiel, wird das gut abgeklebte Ende (siehe Artikel „Das Abschneiden des Hohlgeflechts und das "Abkleben" der Enden“) ca. 10 - 20 cm von außen in das zusammengeschobene (gestauchte!), und damit erweiterte schlauchige Innere des Seils gesteckt. Zieht sich das Seilgeflecht nun bei der Belastung zusammen, so wird das eingesteckte Ende durch den Anpressdruck festgehalten (Strumpfeffekt).

Hier das Ganze nochmal in Bildern:

## 1. Stauchen:



**2. Mit dem Finger ein Loch aufdrücken  
(währenddessen Stauchung beibehalten!):**



**3. Das gut abgeklebte Ende in das Loch einstecken...**



**4. ... und soweit hineinschieben...**



### 5. ... bis es ganz verschwunden ist.



#### Glattstreichen. Fertig!

Ein solches Ende sieht schick aus, franst nicht aus und lässt sich, wo dies vorgesehen ist, ohne Probleme in eine Schnalle schieben (z.B. am Bauchgurt, Nasenriemen etc.).

Natürlich kannst Du noch viel mehr vom Hohlgeflecht in sich selbst verstecken, z.B. für den Fall, dass Du eine Strippe verdoppelt haben möchtest, oder eine Strippe verkürzen willst, ohne sie abzuschneiden, um die Verkürzung eventuell später wieder rückgängig machen zu können.

Alle Verbindungen an Geschirr, Kopfstücken, Leinen und anderen Produkten sind mehr oder weniger nach diesem Prinzip konstruiert. Willst Du also etwas ändern, schau Dir einfach die entsprechende Verbindung genau an und es wird Dir gelingen, die entsprechende Strippe zu verlängern oder zu verkürzen:

Manche Verbindungsstellen sind, wo notwendig, mit **Sicherungshülsen** versehen, die ein unbeabsichtigtes Verstellen im entspannten Zustand verhindern:



**Zum Verändern der Einstellungen ziehst Du die Sicherungshülse über den Einschub hinweg...**



**...ziehst das Hohlgeflecht aus sich heraus...**



**...justierst neu, indem Du ein neues Loch mit dem Finger machst, entweder über oder unter dem alten, je nachdem ob Du verkürzen oder verlängern möchtest,**



**steckst das Hohlgeflecht wieder ein...**



**...und schiebst die Sicherungshülse wieder auf. Fertig!**

